

ULT-3300

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Tento manuál obsahuje důležité informace týkající se bezpečnosti, provozu, údržby a skladování výrobku.

Před použitím si pečlivě přečtěte všechny pokyny, bezpečnostní upozornění a výstrahy. Nedodržení těchto pokynů může vést k vážnému zranění osob a/nebo k poškození majetku.

Tento návod je nedílnou součástí výrobku a musí být předán každému dalšímu uživateli.

1. BEZPEČNOST

NEBEZPEČÍ – Nedodržení pokynů povede k ohrožení života nebo k velmi vážnému zranění.

VAROVÁNÍ – Nedodržení pokynů může vést k ohrožení života nebo k vážnému zranění.

UPOZORNĚNÍ – Nedodržení pokynů může vést k lehkému nebo středně těžkému zranění.

POZOR – Nedodržení pokynů může způsobit poškození zařízení nebo jiného majetku.

Výfukové plyny motoru obsahují **oxid uhelnatý (CO)** – bezbarvý, bez zápachu a vysoce jedovatý plyn.

Generátor provozujte **výhradně venku**, v dostatečné vzdálenosti od budov, oken, dveří a větracích otvorů.

Nikdy neprovozujte generátor v uzavřených nebo částečně uzavřených prostorech.

2. URČENÉ POUŽITÍ VÝROBKU (CE POVINNÉ)

Invertorový generátor je určen výhradně k výrobě elektrické energie pro napájení běžných elektrických spotřebičů v rámci jeho jmenovitého výkonu.

- ✓ použití v souladu s tímto návodem
- ✓ provoz v exteriéru
- ✓ použití odpovídající elektrické zátěže
- ✗ provoz v uzavřených nebo špatně větraných prostorách
- ✗ napájení životně důležitých lékařských zařízení
- ✗ konstrukční úpravy nebo zásahy do výrobku

Jakékoli jiné použití je považováno za **nesprávné použití**.

Výrobce ani dovozce nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím.

3. ZBYTKOVÁ RIZIKA (CE POVINNÉ)

I při dodržení všech bezpečnostních pokynů nelze zcela vyloučit následující zbytková rizika:

- popálení horkými částmi motoru nebo výfuku,
- úraz elektrickým proudem při nesprávné manipulaci,
- otrava oxidem uhelnatým při nevhodném umístění generátoru,

- zvýšená hlučnost při provozu.

Uživatel je povinen přijmout odpovídající ochranná opatření.

4. PROVOZ GENERÁTORU

Generátor musí být umístěn na pevném, rovném a stabilním povrchu v dobře větraném prostoru. Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů musí být **nejméně 1,5 m**.

Spuštění generátoru

- Odpojte veškerou elektrickou zátěž.
 - Otočte hlavní spínač do polohy **ON / START**.
 - Nastartujte motor ručně zatažením za startovací rukojeť.
 - Po zahřátí motoru přepněte do provozní polohy **RUN**.
-

5. ÚDRŽBA

Pravidelná údržba je nezbytná pro bezpečný, spolehlivý a dlouhodobý provoz generátoru. Veškeré servisní a údržbové práce provádějte při vypnutém a vychladlém motoru. Používejte pouze doporučené provozní kapaliny a schválené náhradní díly.

6. SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Při dlouhodobém skladování:

- vypusťte palivo,
- zkontrolujte hladinu oleje,
- skladujte generátor na suchém, čistém a chráněném místě.

Před přepravou musí být generátor vypnutý, vychladlý a zajištěný proti pohybu.

7. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (CE POVINNÉ)

Použité oleje, palivo a opotřeбенé díly nevyhazujte do komunálního odpadu. Likvidaci provádějte v souladu s platnými právními předpisy o ochraně životního prostředí. Elektrická a elektronická zařízení podléhají směrnici **WEEE**.

8. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (CE POVINNÉ)

Tento výrobek splňuje požadavky platných směrnic Evropské unie. Úplné **EU prohlášení o shodě (CE)** je k dispozici u výrobce nebo dovozce.

9. ODPOVĚDNOST VÝROBCE

Výrobce ani dovozce nenese odpovědnost za škody vzniklé:

- nesprávným použitím výrobku,
- neodbornými zásahy nebo úpravami,
- použitím neschválených náhradních dílů,
- nedodržením tohoto návodu.