

ULT-3800

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Tento manuál obsahuje **důležité informace** týkající se bezpečnosti, provozu, údržby a skladování výrobku.

Před použitím si **pečlivě přečtěte všechny pokyny, bezpečnostní upozornění a výstrahy**. Nedodržení těchto pokynů může vést k vážnému zranění osob a/nebo k poškození majetku.

Tento návod je **nedílnou součástí výrobku** a musí být předán každému dalšímu uživateli.

1. BEZPEČNOST

NEBEZPEČÍ – Nedodržení pokynů povede k ohrožení života nebo k velmi vážnému zranění.

VAROVÁNÍ – Nedodržení pokynů může vést k ohrožení života nebo k vážnému zranění.

UPOZORNĚNÍ – Nedodržení pokynů může vést k lehkému nebo středně těžkému zranění.

POZOR – Nedodržení pokynů může způsobit poškození zařízení nebo jiného majetku.

Výfukové plyny motoru obsahují **oxid uhelnatý (CO)** – bezbarvý, bez zápachu a vysoce jedovatý plyn.

Generátor provozujte **výhradně venku**, v dostatečné vzdálenosti od budov, oken, dveří a větracích otvorů.

Nikdy neprovozujte generátor v uzavřených nebo částečně uzavřených prostorech.

2. URČENÉ POUŽITÍ VÝROBKU (CE POVINNÉ)

Invertorový generátor je určen **výhradně k výrobě elektrické energie** pro napájení běžných elektrických spotřebičů v rámci jeho jmenovitého výkonu.

✓ použití v souladu s tímto návodem

✓ provoz v exteriéru

✓ použití odpovídající zátěže

✗ použití v uzavřených prostorech

✗ použití k napájení životně důležitých lékařských přístrojů

✗ úpravy nebo zásahy do konstrukce

Jakékoli jiné použití je považováno za **nesprávné použití**. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím.

3. ZBYTKOVÁ RIZIKA (CE POVINNÉ)

I při dodržení všech bezpečnostních pokynů nelze zcela vyloučit následující rizika:

- riziko popálení horkými částmi motoru,
- riziko úrazu elektrickým proudem při nesprávném použití,
- riziko otravy oxidem uhelnatým při provozu v nevhodném prostředí,

- riziko hluku.

Uživatel je povinen přijmout odpovídající **preventivní opatření**.

4. PROVOZ GENERÁTORU

Generátor musí být umístěn na **pevném, rovném a stabilním povrchu** v dobře větraném prostoru. Minimální vzdálenost od hořlavých materiálů musí být **nejméně 1,5 m**.

Spuštění generátoru

1. Odpojte veškerou elektrickou zátěž.
 2. Otočte hlavní spínač do polohy **ON**.
 3. Nastartujte motor ručně, tlačítkem nebo dálkovým ovladačem (je-li součástí výbavy).
-

5. ÚDRŽBA

Pravidelná údržba je nezbytná pro **bezpečný a spolehlivý provoz**. Veškeré servisní práce provádějte při vypnutém a vychladlém motoru.

Používejte pouze doporučené provozní kapaliny a náhradní díly. Neodborný zásah může vést ke ztrátě záruky a ohrožení bezpečnosti.

6. SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Při dlouhodobém skladování:

- vypusťte palivo,
- odpojte baterii,
- skladujte generátor na suchém, čistém a větraném místě.

Před přepravou musí být generátor vypnutý, vychladlý a zajištěný proti pohybu.

7. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (CE POVINNÉ)

Použité oleje, palivo, baterie a opotřebené díly **nevyhazujte do komunálního odpadu**. Likvidaci provádějte v souladu s platnými právními předpisy o ochraně životního prostředí.

Elektrická a elektronická zařízení podléhají směrnici **WEEE**.

8. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (CE POVINNÉ)

Tento výrobek splňuje požadavky platných směrnic Evropské unie. Úplné **ES prohlášení o shodě** je dodáváno samostatně nebo je k dispozici u dovozce/výrobce.

9. ODPOVĚDNOST VÝROBCE

Výrobce nenese odpovědnost za:

- škody způsobené nesprávným použitím,
- neodborné zásahy,
- použití neoriginálních náhradních dílů,
- nedodržení tohoto návodu.